



ภาพเครื่อง WAYNE มองจากด้านบน  
การผูกสลวดประทับตรา ให้ผู้ร้อยรูเจาะ  
ทางด้านกว้างเพียงด้านเดียวเท่านั้น  
ห้ามร้อยทางด้านแคบ และต้องร้อย  
ที่ปรับด้านบนประทับตรา อีกแห่งหนึ่งด้วย