



ภาพเครื่อง WAYNE มองจากด้านบน
การผูกมัดประตูปัดตรา ให้ผูกร้อยรูโยค
ทางด้านกว้างเพียงด้านเดียวเท่านั้น
ห้ามร้อยทางด้านแกบ และต้องร้อย
ที่ปรับด้านบนประตูปัดตรา อีกแห่งหนึ่งด้วย