

วิธีการให้ค่ารับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้อเบนเนตต์ (Bennett)  
ตามคำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๒๑

ให้ใช้ลวดทองแดงชนิดตีเกลียวไม่มีรอยต่อรอยที่ปลายสลัก สำหรับยึดที่ปรับปริมาณน้ำมันมิให้ดึงสลักออก แล้วร้อยต่อเข้ากับหัวสกรูที่ยึดส่วนที่ครอบแกนกลางแล้วประทับเครื่องหมายค่ารับรองแห่งหนึ่ง  
กับให้ใช้ลวดทองแดงชนิดตีเกลียวร้อยหัวสกรู ๒ ตัว ที่ปิดฝาครอบได้ที่ปรับปริมาณน้ำมัน แล้วร้อยต่อเข้ากับหัวสกรูที่ฝาครอบด้านข้าง แล้วประทับเครื่องหมายค่ารับรองอีกแห่งหนึ่ง

ตามภาพแสดงวิธีการร้อยลวดเพื่อประทับเครื่องหมายค่ารับรอง สำหรับมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้อเบนเนตต์ (Bennett)

